

Easy WiFi Komplettsset aus Wifi Antenne und Router

Code: PF AN NWIFI07

Benutzerhandbuch

Vielen Dank das Sie sich für das Scout Easy WiFi System entschieden haben. Dieses professionelle Set wurde speziell für Outdoor Anwendungen im maritimen Bereich entwickelt.

Wenn sie den nächsten Schritten folgen, ist Ihr neues System in wenigen Minuten einsatzbereit. Das Easy WiFi System ist sehr einfach zu installieren. Bitte folgen Sie den Anweisungen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie ihren Händler oder unseren Hilfe Service unter Email scout@scoutantenne.com.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit ihrer Scout Easy WiFi.

Inhalt

1 x Empfangsantenne mit 35-dBm-USB-Kabel (5m)



1 x WiFi Router



1 x Kunststoffhalterung, 1 220V / 12V-Adapter



1 x 12V-Zigarettenanzünder-Netzteil



1 x 2-Wege-Kippfuß aus Nylon



1. Montage der Empfangsantenne

Als erstes müssen Sie die Empfangsantenne an Bord installieren. Im Set befindet sich ein 2-Wege Montagefuß. Wählen sie einen Montageort der sich möglichst weit entfernt von Hindernissen und anderen Antennen befindet. Bitte beachten Sie, dass das Kabel der Antenne nur 5m lang ist. Sie müssen damit den Router unter Deck erreichen. Vermessen sie die Strecke zwischen der Antenne und dem Standort des Routers sorgfältig.

Platzieren Sie den Montagefuß PA-3C und befestigen Sie ihn mit dem Montagezubehör. Jetzt können Sie die Antenne aufschrauben. Wenn die Antenne nicht benötigt wird können Sie sie leicht entfernen oder bei einem Transport der Yacht mit dem 2 Wege Fuß umlegen.

2. Verlegen des USB Kabel

Jetzt verlegen Sie das Kabel bis zu ihrem Router. Versuchen Sie nicht das Kabel zu kürzen wenn es zu lang sein sollte. Das Kürzen des Kabels kann die Antenne beschädigen und führt dazu das der Garantieanspruch erlischt. Das Kabel kann auch nicht verlängert werden. Das würde zu einer deutlichen Reduktion der Signalstärke und auch der Geschwindigkeit führen.

3. Verbindung mit dem WiFi Router

Schrauben Sie zunächst die Wifi Gummiantenne an den Router. Suchen Sie einen passenden Montageort unter Deck.

Der Router kann mit 2 Schrauben an jeder horizontalen Fläche montiert werden. Stecken Sie das Netzteil in eine 100 - 240V Steckdose und schließen sie den Router an die Stromversorgung an. Verwenden sie ausschließlich das Netzteil, das sich im Lieferumfang befindet. Eine andere Stromversorgung wird nicht durch die Garantie abgedeckt.



Kürzen oder teilen Sie niemals das 230V Stromkabel um es direkt an eine 12V Stromversorgung anzuschließen.



Wenn sie eine 12V Steckdose an Bord haben, verwenden sie bitte das mitgelieferte 12V Stromkabel.

Sobald der Router mit Strom versorgt ist leuchtet die blaue LED auf.

Jetzt können sie den USB Stecker der Empfangsantenne in den Router einstecken.



Die Antennen Installation ist nun abgeschlossen. Das System ist bereit und Sie können den Router mit ihrem WiFi fähigen Smartphone, Tablet oder Laptop verbinden.

4. Router Konfiguration

Nutzen sie ihr mobiles Gerät um sich in den Router einzuloggen. Prüfen Sie ob die WiFi Schnittstelle in ihrem Gerät aktiv ist, dann gehen Sie wie folgt vor:

Scannen Sie unter der WiFi Einstellung nach verfügbaren Netzwerken.


Wählen Sie den Scout Sea Hub und warten bis die Verbindung hergestellt ist.




Öffnen sie ihren Internet Browser und tippen sie die folgende IP Adresse ein: **192.168.2.1**



Tippen sie Username (**admin**) und das Passwort (**admin**) ein.




Sobald Sie eingeloggt sind erscheint der nachfolgende Bildschirm. Achten sie auf den blinkenden **Connected Status**. Klicken sie auf **Easy Setup** um fortzufahren



Wählen Sie hier den **USB Wireless adaptor** aus.



Im folgenden Fenster konfigurieren Sie jetzt das USB - WiFi Netzwerk. Lassen sie den Connection Mode auf Cable/Dynamic IP (DHCP) und wählen Sie **Site Survey** um zu sehen welche WiFi Netzwerk in der Umgebung zur Verfügung stehen. Und dann dann mit **Next** fort.



Im nächsten Fenster sehen Sie jetzt die möglichen Netzwerke in ihrer Umgebung die von Ihrer Empfangsantenne gefunden wurden.

Wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden wollen und klicken es an. Notieren sie sich die Authentication und die Encryption Information, Sie benötigen die Informationen später (Sie müssen nichts notieren wenn das gewählte Netzwerk keinen gesicherten Zugang hat)

Klicken Sie dann auf **Select**.


	SSID	Bit Rates	Signal	Channel	Authentication	Encryption	Network Type
☐	BT00962269	144 Mb/s	89/100 (-55)	1	WPA-Personal	TKIP/AES	Infrastructure
☐	11N 3G Router_AP	72 Mb/s	100/100 (-47)	1	None	None	Infrastructure
☐	101	54 Mb/s	37/100 (-75)	6	WPA-Personal	TKIP	Infrastructure
☒	FASTWEB-1-YIKfY1wASgn	54 Mb/s	100/100 (-29)	11	WPA-Personal	TKIP	Infrastructure
☐	ap01	54 Mb/s	18/100 (-83)	11	WPA-Personal	TKIP	Infrastructure
☐	Applifier	54 Mb/s	26/100 (-79)	6	WPA-Personal	TKIP	Infrastructure



Jetzt geht ein neues Fenster auf und die Details für das gewählte Netzwerk wurden hinzugefügt.

Wird für den ausgewählten **Netzwerk Typ** folgende Information angezeigt **802.11 AD HOC**, wechseln Sie mit der Pfeiltaste zu **Infrastructure**.


Wenn das Netzwerk mit dem Sie verbunden sind einen gesicherten Zugang hat benötigen Sie jetzt die zuvor notierten Authentication and Encryption Informationen. Tragen Sie die Informationen in die entsprechenden Felder ein bevor sie fortfahren. Drücken sie dann **Next**.




Ein neues Fenster erscheint im Browser. Dieses Fenster zeigt die Einstellungen für das Wireless LAN - hier wird jetzt der Lokale Hotspot generiert um zukünftig mit ihrem Gerät die Verbindung zum Internet herzustellen.

Die **SSID** ist der Name den Sie jetzt in ihrem Gerät sehen sobald Sie nach verfügbaren Netzwerken suchen. Sie finden es beim Scannen als Scout Sea Hub in der Anzeige.

Wir raten dazu ihr Netzwerk an Bord mit einem Sicherheitszugang zu schützen damit kein unerlaubter Zugriff erfolgen kann. (Im nächsten Bild sehen sie ein Beispiel für eine Absicherung). Wenn Sie jetzt mit Ihren Einstellungen zufrieden sind pressen Sie **Done**.



Jetzt werden Sie vom Sea Hub getrennt, das Gerät rekonfiguriert sich. Warten Sie einige Minuten damit es sich selbst einstellen kann.



Nach kurzer Zeit sollte der Bildschirm Ihres Gerätes folgendes anzeigen: Der Status lautet nun **Connected**.



Gratulation, jetzt haben Sie Zugang zu Ihrem onBoard Netzwerk.

Nach Abschluss der Einstellungen müssen Sie jetzt nur noch mit Ihrem WiFi Gerät nach verfügbaren Netzwerken suchen, dann geben sie das Passwort für Ihr onBoard Netzwerk ein, das Sie während der Konfiguration vergeben haben.

Sicherheits Hinweise

1. Lesen Sie diese Anleitung, folgen Sie den Anweisungen und bewahren Sie sie gut auf.
2. Beachten Sie alle Warnungen.
3. Verwenden sie ausschließlich das mitgelieferte Montagematerial und Kabel des Herstellers.



Der Sea-Hub darf auf keinen Fall in einer Umgebung installiert werden die durch Wasser erreicht werden kann.



Vermeiden Sie es das Produkt während eines Gewitters zu verwenden. Es besteht das Risiko durch Überspannung das Gerät zu zerstören oder verletzt zu werden.

Elektrische Sicherheits Informationen

1. Achten Sie auf eine sichere Installation und arbeiten Sie umsichtig. Beachten Sie die Angaben für die Strom- und Spannungsversorgung die auf den Geräten angegeben sind. Verbindungen zu anderen Spannungsversorgungen die nicht zum Lieferumfang gehören, können diverse Probleme verursachen oder auch ein Feuer auslösen.
2. Im inneren der Geräte befinden sich keine Teile die durch den Nutzer ausgewechselt oder verändert werden können. Die Geräte sollten ausschließlich von Qualifizierten Service Technikern geöffnet werden.

Garantie

Scout garantiert für zwei Jahre nach der Auslieferung, das die Produkte bei sachgerechter Verwendung in normaler Umgebung frei von Defekten und handwerklichen Fehlern sind. Während der Gewährleistungszeit wird jedes Produkt das von Scout und seinen Vertriebspartnern ausgeliefert wurde vom Hersteller geprüft, repariert oder gegebenenfalls ausgetauscht. Die Kosten für die Deinstallation und Reinstallation der Geräte sind nicht Bestandteil der Gewährleistung. Der Austausch oder die Reparatur eines Gerätes verlängern die Gewährleistungszeit nicht über den ursprünglichen Liefertermin hinaus.

Garantieanspruch

Die vorhergehende Gewährleistung kann nicht anerkannt werden wenn das Produkt:

(I) modifiziert wurde, zusätzliche Teile installiert wurden, außer wenn die zusätzlichen Teile von Scout oder den Vertriebspartnern autorisiert wurden.

(II) angestrichen / übermalt, der Produktname geändert oder in anderer Weise physikalisch verändert wurde.

(III) beschädigt wurde durch Installationsfehler oder durch Defekte in den Strom führenden Kabeln.

(IV) unsachgemäß verwendet, gewaltsam geöffnet, wenn der Defekt durch elektromagnetische Einflüsse wegen einer Überspannungen durch Blitzeinschlag oder durch Unfälle / Installationsfehler verursacht wurde.

(V) Beschädigungen hat die durch Verwendung einer fremden Firmware entstanden sind.

(VI) nicht innerhalb von 30 Tagen nach Erteilung einer RMA bei Scout zur Überprüfung eingetroffen ist.

Zusammengefasst

Eine Gewährleistung kann nur erfolgen, wenn das Produkt sachgerecht und sorgfältig installiert und verwendet wurde. Die Bedienungsanleitung und die Installationshinweise müssen befolgt werden. Die Aufdrucke und Hinweise auf den Geräten selbst sind einzuhalten. Ethernet Kabel sollen, wenn sie verwendet werden, mindestens den CAT5 Standard (oder höher) einhalten. Bei einer Installation in einem Gebäude (auch Wohnmobil / Boot etc.) sind alle Kabel sachgerecht zu verlegen.

Rücksendungen

Eine Rücksendung wird nur vom Empfänger angenommen, wenn Sie von Scout im Vorwege eine Return Material Authorisation (RMA) Nummer während der Gewährleistungszeit erhalten. Diese Nummer muss außen auf dem Paket sichtbar angebracht werden. Die Sendung muss innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der RMA Nummer bei Scout eintreffen. Pakete ohne RMA Nummer werden abgelehnt und zurückgeschickt oder, falls das nicht möglich sein sollte sachgerecht entsorgt.



www.scoutantenne.com

Scout S.r.l.
Via Enrico Fermi 90
41010 Limidi di Soliera MO
Italy